



EMIT TIDTAGNINGSSYSTEM

Detta är en kort introduktion till hjälp för att använda EMIT Tidtagningssystemet som ägs av Västergötlands Skidförbund. Du bör ändå läsa Manualen till systemet (SSF Timing Längd Manual). Denna finns i datorn samt kan laddas hem från Skidförbundets hemsida.

Denna introduktion förklarar översiktligt hur du kan använda systemet till en enkel löp- eller längdskidtävling med gemensam start (alla eller i grupper). Om du skall arrangera en mer avancerad tävling, t.ex. med individuell start med startgrind, en sprinttävling eller något annat så måste du göra vissa ändringar och tillägg, läs i manualen.

I den stora lådan där utrustningen förvaras finns många delar och kablar. Du kommer dock inte att behöva använda allt, beroende på vilken typ av tävling du skall arrangera.

Detta behöver du för att få tävlingen att fungera:

- Minst en EMIT tidtagningsklocka. Tjock gul väska. En använder du till mål. Om ni hyrt en till använder ni den till mellantid. Klockan behöver matas med 220V men har även ett inbyggt batteri som kan användas under begränsad tid.
- Kablar för själva tidtagningsslingan. Till målet vit och blå, till mellantid röd. Ansluts till respektive klocka.
- Anslutningskabel från resp. klocka till MOXA-box. Dessa kablar kan vara väldigt långa, flera kilometer och man kan förlänga dem med en enkel tvåledarkabel. Det finns kablar till båda klockorna samt en ca. 50 meters förlängningskabel. Mellantidsklockan kan även användas via GPRS-anslutning (förklaras inte här).
- MOXA-box inkl nätdel och USB-kabel. Ansluts till datorn.
- En vanlig PC-dator med program för tidtagning. Det finns en färdiginstallerad bärbar dator märkt EMIT TIDTAGNINGSDATOR . Använd gärna denna då det är flera program som måste installeras och konfigureras för att det skall fungera.
- EMIT Skichip. Det finns 4 st med i lådan som du kan använda att testa utrustningen med. Man hyr dessa från EMIT Sverige i Falun, 023-790010 <u>kea@emit.nu</u>

Om du får problem, gör följande:

- 1. Läs i SSF Timing Längdmanual som finns i datorn.
- 2. Ring EMIT Sverige i Falun, 023-790010, Karl-Erik Söderlund (KEA), 0706-000780.

Lycka till med arrangemanget!

Lidköping september 2012

Jan-Eric Thelin





Uppkoppling av utrustningen

1. Anslut MOXA-boxen till EMIT Tidtagningsdator som bilden nedan visar: OBS! Använd USB-porten på datorn som är märkt med MOXA BOX



 Koppla in Målklocka i Port 1 och ev. Mellantidsklocka i Port 2. Målklockan är den som har kod 248 och Mellantidsklockan har kod 71. Kablar till dessa finns i olika längder samt en förlängningskabel. Tvåledar-kabel. Max längd är flera kilometer. Ansluts till uttag RS-485 på Målklocka och Mellantidsklocka.



3. Anslut DC-adapter. Strömbrytare skall vara i läge EXT.





4. Koppla in antennslingorna till Målklocka (vit och blå) och Mellantidsklocka (röd). Se manualen SSF Timing Längdmanual. Extern antenn är valbart tillägg



5. Starta Målklocka och Mellantidsklocka.

OBS! Placera Tidtagningsklockorna **STÅENDE** längs mållinjen med undersidan (med skruvarna) mot åkarna.







EMIT Tidtagningsdator

EMIT Tidtagningsdator är installerad med SSF Timing och förkonfigurerad med alla program som behövs. Läs mer om dessa i SSF Timing Längdmanual. Tidtagningsdatorn är den viktigaste datorn. Den kommunicerar med Tidtagningsklockorna och hanterar hela tävlingsdatabasen.

Man kan via nätverk ansluta flera datorer mot tidtagningsdatorn. Detta underlättar arbetet och rekommenderas då det även minskar risken för problem med tidtagningen.

Dessa extra datorer behöver endast installeras med SSF Timing (och ev. Dot Net Framework). Alltså behövs ingen installation av SQL Server på dessa.

Många gånger kan det vara bra att ha en särskild dator för sekretariatet i vilken man registrerar deltagare och gör utskrifter av startlistor och resultat.

OBS! Utskrift av resultat direkt på Tidtagningsdatorn kan ibland orsaka problem. Prova innan tävlingen eller använd helst en annan dator för detta.

Rekommenderat är t.ex. följande uppsättning på tävlingsplatsen:

- EMIT Tidtagningsdator
- En eller två datorer i Sekretariat för efteranmälningar och utskrifter
- En eller två datorer till Speaker
- En eller flera datorer kopplade till större bildskärmar (eller TV-skärmar) för resultatvisning. Dessa kör också speker-programmet. Alternativt kan man ju även skriva ut resultat löpande.

Nätverket

EMIT Tidtagningsdator är installerad med alla program och konfigurerad med en standardkonfiguration. Den är inställd på att erhålla IP-adress från nätverket. Om du vill kan du byta till fast IP-adress.

OBS! När du ansluter andra datorer till EMIT Tidtagningsdator så välj gärna att ansluta mot datorns IP-adress och inte datornamnet (EMIT-DATOR).

😨 Öppna tävling 🗖 🖻 🖾	😨 Öppna tävling 💿 🗉 🕱
C Oppna tävling på din dator Oppna tävling på din dator EMIT-DATOR Anslut Om du anger datornamn så kan det bli problem beroende på hur nätverket är konfigurerat.	C Oppna tavling på din dator Oppna tävling på din dator 192.168.4.126 Raceld RaceName RaceDate PaceScort RaceErased 2 Rullskids-SM 2012-09-12 Längd 1 Rådalunken 21 2012-09-08 Längd Ny Tävling Ta Bort Kolla vilken IP-adress som EMIT-Datorn fått och anslut mot denna.
OppnaAvbryt	OppnaAvbryt





Hantera tävlingen

Här nedan följer några tips hur du snabbare kommer igång:

 Inställningar i programmet är redan gjorda om du skall använda Målklocka och ev. Mellantidsklocka och koppla dessa med kablar till portar enligt vad som beskrivets tidigare. Normalt behöver du alltså inte göra några ändringar av detta.

Inställningar						_ D _ X
Allmänt Klockinställningar Alpint	Klockinställningar lä	ingd Chipläsa	re GPRS Display Di	atabasinställningar U	tskrifter	
				Ny kloc	ka	Ta bort
Tidtagnings klocka EMIT SkiC	hip 🚽	Klocka nr	Klockfunktion	Klocktyp	Serieport	Serieporthastighet
		1	Mellantid 🔹	EMIT SkiChip	COM4	19200
Serieport COM2	-	2	Mål	EMIT SkiChip	COM2	19200
_						
Använd avancerade ir	nställningar					
				ок	Avbryt	1

2. Skapa en Ny tävling, Gör allmänna inställningar, skapa banor och klasser.

😨 Tävlingsdata All	männa		
Tävlingens namn Tävlingsdatum Datum dag2 Arrangör	Rullskids-SM 2012-09-12	Väder Snö Temp Luft Temp Snö	
Tävlingsort Nation	[Lidköping]	Sidfot text Klock fabrikat RTR2 Starttid	
		TD FIS TD Nr Tävlingsledare Ass TD Ass TD Nat	
Sökväg Sidhuvud Storlek 165*30 mm Sökväg Sidfot	Sök Radera		
Storlek 165*20 mm Sökväg Klubbmärke Storlek 14,5*14,5	Sök Radera		Spara och stäng Avbryt





3. Ställ in vilka mellantider respektive bana har.

			Mellantidsinf	ormation	Ny		Rader	а	
ana nummer	1	Ny	Dag/Omgång	Mellantid nr Namn	Тур	Speaker	Internet	Efter skjutning	[
				1 1 Mellantid1 1 2 Mellantid2	Mellantid	Ja	Ja	0	
anans namn	Bana 1	-			Menandu	Va	50		
löjdskillnad (HD)		m							
lögsta stigning (MC)		m							
otal stigning (TC)		m							
ntal Varv		-							
anländ	-	-							
ananga	10000	1							
skriftav mellanti	d er på lista Mellantidsrubrik/Jakt ((dag på lista	Position						
skriftav mellanti Iellantid 1	der på lista Mellantidsrubrik/Jakt	(dag på lista	Position						
skrift av mellanti Iellantid 1 Iellantid 2	10000 der på lista Mellantidsrubrik/Jakt (3 km 8 km	d dag på lista	Position	-	1			1	
skrift av mellanti Iellantid 1 Iellantid 2 Iellantid 3	der på lista Mellantidsrubrik/Jakt	dag på lista	Position	-	1			1	
skrift av mellanti Iellantid 1 Iellantid 2 Iellantid 3 Iellantid 4	der på lista Mellantidsrubrik/Jakt	dag på lista	Position		1			1	

4. Importera deltagare från SSF TA, från Excel och/eller mata in dem manuellt. Vid löpartävlingar och tävlingar där man inte anmäler sig via SSF TA så är det enklaste och bästa sättet att importera från Excel. Även för att snabbt och enkelt lägga in efteranmälda är Excelimport bra.

OBS! Om du importerar många deltagare från Excel så kan detta pga en bugg ta lång tid (flera minuter) första gången du öppnar och stänger fönstret "Deltagare". Då kan det se ut som att datorn hänger sig. Men det är bara att vänta en stund.

5. Starta tidtagningen genom att gå in på **Under Tävling**, välj **Starta Tidtagning**. Markera Målklockan och öppna ett tidtagningsfönster genom att klicka på **OK**.

ر چ	Avancerade K	(lockinställningar				
	Använd a	avancerade inställning	jar			
	Klocka nr	Klockfunktion	Klocktyp	Serieport	Serieporthastighet	Nubleater
	1	Mellantid 🔹	EMIT SkiChip	COM4	19200	пу кюска
	2	Mål	EMIT SkiChip	COM2	19200	
						Ta bort
						ОК
					r	
						li li





6. I Tidtagningsfönstret kan man kontrollera att kommunikationen mot klockorna fungerar. Då visas statustext sam tiden i klockan, grönt fält.

Arkiv Installningar Verktyg Fönster Hjälp Före Tävling Hanuell tidinmatning Dag 1 Idtagring Starta Tidtagring Starta Tidtagring<th>🔝 SSF Timing - [Tidtag ing Klo</th><th>ckstyrning,EMIT SkiChip,3,115200]</th><th></th><th></th><th></th>	🔝 SSF Timing - [Tidtag ing Klo	ckstyrning,EMIT SkiChip,3,115200]			
E-Före Tävling Manuell tidinmatning Dag Manuell tidinmatning Dag Starts Tridagning Starts Tridagning Speaker Ovriga Funktioner Sabbutskrifter Utskrifter Utskrifter Liss klocklogfi Tridagvirgalla PC Status i Chipliasaren Tiden i Chipliasaren Erstraving M15 W20:554:00.40 C248 X0 Y976100152 A106-115-238-88	😪 Arkiv Inställningar Verk	tyg Fönster Hjälp			_ 8 ×
T Tidssyllyalla PC Status i Chiplišaaren IET5+WH15W4V1 60 BS M15 W20:59:40.040 C248 X0 Y87/6100152 A106-115-238-88	Arkiv Inställningar Verk Fore Tävling Under Tävling Stata Tidtagning Spark Heat Overvakning Speaker Overvakning Snabbutskrifter Utskrifter Etter Tävling	tyg Fönster Hjälp Manuell tidinmatning Dag 1 StartNr Tid p SärtNr Sät Särt Läsa klocklogfi	PC-Tid ID Striver Position att Tid Status	40.040 Klock tid Åk tid	Status
2011-12-29 20:59-28 Tävling Distans Söndag 2011-12-04 ID=2 Server localhost Typ: Längd Tidtagning:		☐ Tidssylkalla PC Status i Chipläsaren Tiden i C IETS-HW1-SW4/1.60 BS W20:59:40.040 C248 X0 Y876100152 A106-115-238-88 2011-12-29 20:59-28	Chipläsaren M1-5 8 Tävling Distans Söndag 2011-12-04 I	ID-2 Server localhost Typ: Längd	Tidtagning:

OBS! När man använder en klocka med inbyggd GPRS (=Mellantidsklockan) så kan uppdateringen dröja upp till en minut. Fönstret som visar tiden är då också rött och blinkar bara till i grönt ibland. Detta är inget fel och tiderna när åkare passerar klockan kommer ändå att skickas direkt utan fördröjning.

7. Starta nu tidtagningen genom att klicka på den röda knappen **Tidtagning av**. Nu blir denna istället grön och visar **Tidtagning på**.

Gör samma sak, båda stegen ovan även för Mellantidsklockan.

Koppla nu upp och provkör utrustningen i lugn och ro i god tid före tävlingen. Skapa t.ex. en enkel Testtävling med ett par åkare och kolla så att tidtagningen fungerar.

När allt är uppkopplat för den riktiga tävlingen så lägg in en deltagare som föråkare med starttid i god tid innan första start. Låt åkaren passera mellantiderna och målet och kontrollera så att tidtagningen och allt annat fungerar. Denna åkare kan du sedan radera ur systemet.

Om du får problem med tidtagningen kan följande utvägar vara en lösning:

- Du kan alltid ta bort, rätta eller lägga till tid (strattid, mellantid, måltid) för varje enskild åkare. Öppna Deltagarfönstret och visa åkarna enskilt.
- Om Tidtagningsdatorn hänger sig eller du glömt starta tidtagningen så kan du i efterhand skicka över alla tider från Målklocka eller Mellantidsklocka till tidtagningsdatorn.
- En videokamera som filmar alla målgångar inkl. tid kan vara en sista räddning...

Läs i SSF Timing Längdmanual mer om hur tidtagningen fungerar.